



















QUICK REFERENCE GUIDE








30" CONVECTION SPEED OVEN

SYMBOL	OVEN FUNCTION	SETTING	BEST FOR	
	Microwave (manual)	Turn the knob on microwave symbol (MAN is displayed) and press OK. Select duration with (-/+) then press OK. Select power level (200-1000 W) with (-/+). Press start key  .	Vegetables, potatoes, rice, fish and meat.	
	Microwave (auto)	Turn the knob on microwave symbol (MAN is displayed). Select auto defrost mode with (-/+) (AUTO is displayed) and press OK. Select program with (-/+) and press OK. Set weight with (-/+). Press start key  .	Turn the food over when oven beeps and display flashes. Press start key to resume.	Programs: (F 01) meat (F 02) poultry (F 03) fish (F 04) fruit (F 05) bread
	Broiler	Turn the knob on broiler symbol. Select duration with (-/+) and press OK. Set delayed timer with (-/+). If not needed keep the default "00" value. Press start key  .	Broiling and toasting.	
	Microwave + Broiler	Turn the knob on microwave/broiler symbol. Select duration with (-/+) then press OK. Set power level (200-600 W) with (-/+). Press start key  .	Lasagna, poultry, roast potatoes and toasted foods.	
	Convection	Turn the knob on convection symbol. Set the temperature with temperature control knob. Select duration with (-/+) then press OK. Set delayed timer with (-/+). If not needed keep the default "00" value. Press start key  .	Baking and roasting.	
	Microwave + convection	Turn the knob on microwave/convection symbol. Set the temperature with temperature control knob. Select duration with (-/+) then press OK. Select power level (200-600 W) with (-/+). Press start key  .	Accelerated roasting and baking.	
	Broiler + convection	Turn the knob on broiler/convection symbol. Select duration with (-/+) and press OK. Set delayed timer with (-/+). If not needed keep the default "00" value. Press start key  .	Roasting meat, fish and poultry with crisp outer layer.	
	Setting the clock	Press the (+) button until  flashes and press OK. Set hour with (-/+) and press OK. Set minutes with (-/+) and press OK.	First plug-in or after power failure.	
	Child Lock	Press stop key  for 3 seconds  and "SAFE" light on. To unlock press  for 3 seconds.	Against improper use.	



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES 30 POUCES

SYMBOLE	FONCTION	RÉGLAGE	CONÇU POUR
	Micro-ondes (manuel)	Tourner le bouton sur le symbole micro-ondes (MAN est visualisé) et appuyer sur OK. Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer OK. Sélectionner la puissance (200-1000 W) avec (-/+). Appuyer sur la touche de démarrage ①.	Légumes, pommes de terre, riz, poisson et viande
	Micro-ondes (auto)	Tourner le bouton sur le symbole micro-ondes (MAN est visualisé). Sélectionner le mode de décongélation avec (-/+) (AUTO est visualisé) et appuyer sur OK. Sélectionner le programme avec (-/+) et appuyer sur OK. Régler le poids avec (-/+) et appuyer sur OK. Appuyer sur la touche ①. Tourner les aliments lors du signal sonore et que l'affichage clignote. Appuyer sur la touche ① pour recommencer.	Programmes: (F 01) viande (F 02) volaille (F 03) poisson (F 04) fruit (F 05) pain
	Gril	Tourner le bouton sur le symbole gril. Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer sur OK. Régler le départ retardé avec (-/+). Si pas désiré, tenir la valeur "00" par défaut. Appuyer sur la touche de démarrage ①.	Griller et rôtir
	Micro-ondes + gril	Tourner le bouton sur le symbole micro-ondes + gril. Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer OK. Sélectionner la puissance (200-600 W) avec (-/+). Appuyer sur la touche de démarrage ①.	Lasagne, volaille, pommes de terre rôtis et plats grillés
	Convection	Tourner le bouton sur le symbole convection. Régler la température avec le bouton de contrôle de température. Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer OK. Régler le départ retardé avec (-/+). Si pas désiré, tenir la valeur "00" par défaut. Appuyer sur la touche de démarrage ①.	Cuire et griller
	Micro-ondes + convection	Tourner le bouton sur le symbole micro-ondes + convection. Régler la température avec le bouton de contrôle de température. Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer OK. Sélectionner la puissance (200-600 W) avec (-/+). Appuyer sur la touche de démarrage ①.	Grillade et cuisson accéléré
	Gril+ convection	Tourner le bouton sur le symbole gril + convection. Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer sur OK. Régler le départ retardé avec (-/+). Si pas désiré, tenir la valeur "00" par défaut. Appuyer sur la touche de démarrage ①.	Viande rôtie, poisson et volaille avec peau croustillante
	Réglage de l'heure	Appuyer sur le bouton (+) jusqu'à ce que ① clignote et appuyer sur OK. Sélectionner les heures avec (-/+) et appuyer sur OK. Sélectionner les minutes avec (-/+) et appuyer sur OK.	Lors de la première utilisation ou après une panne de courant
	Verrouillage de sécurité	Appuyer sur le bouton d'arrêt ② pendant 3 secondes et ③ «SAFE» s'allume. Pour déverrouiller, appuyez sur ② pendant 3 secondes.	En cas d'abus

