

---

## RGGC 1000

- en** Grill / Griddle Cover  
Operating Instructions
- fr** Housse de protection de plaque / gril  
Mode d'emploi
- es** Cubierta de grill/plancha  
Manual de uso y manejo

<b>en</b> .....	3
<b>fr</b> .....	5
<b>es</b> .....	7

## en - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

- ▶ Do not operate the grill / griddle while the cover is in place. The equipment could be damaged by accumulation of heat.
- ▶ Danger of burning! Place the cover in position only after the grill / griddle has been turned off and cooled down.
- ▶ Operating the grill / griddle with the cover in place will void the warranty.
- ▶ If the cover is used to keep a cooktop from becoming soiled, do not place it in position until the cooktop has cooled down. Do not turn on the cooktop while the cover is in place. The cooktop could be damaged by accumulation of heat.
- ▶ Do not store items on the cover.
- ▶ If soiling, especially oil and grease, is left for any length of time, it could burn on and become impossible to remove. Remove soiling immediately.

# en - Use/Maintenance

---

## Use

The cover is not secured in place.

- Place the cover in position with the lettering facing the front.

**Tip:** When using the grill / griddle, you can place the cover over adjacent burners to keep them clean.

## Maintenance

Do not use commercial cleaning agents. Only use agents designed for domestic use.

- Clean the cover with a soft sponge and a solution of warm water and liquid dish soap. A clean, damp microfiber cloth without cleaning agent can also be used.
- After cleaning, wipe the cover dry using a soft cloth.

## fr - INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

---

- ▶ N'opérez pas la plaque / le gril lorsque celui-ci est couvert. L'équipement risque d'être endommagé par la chaleur.
- ▶ Risque de brûlure! Ne posez pas la housse de protection avant que la plaque / le gril est éteint et s'est suffisamment refroidi.
- ▶ Utiliser la plaque / le gril lorsque la housse est en place annulera votre garantie.
- ▶ Si la housse est utilisée pour protéger la surface de cuisson de salissure, posez-la seulement lorsque la surface s'est suffisamment refroidie. N'allumez pas la surface de cuisson lorsque la housse est en place. La surface de cuisson risque d'être endommagée par la chaleur.
- ▶ N'entreposez pas d'articles sur la housse.
- ▶ Si les salissures, notamment l'huile et la graisse, ne sont pas régulièrement enlevées, elles risquent de se calciner et leur élimination serait alors impossible. Nettoyez les salissures immédiatement.

### Utilisation

La housse n'est pas maintenue en place.

- Posez la housse avec les lettres vers le devant.

**Conseil :** Au moment d'utiliser la plaque / le gril, vous pouvez poser la housse sur les brûleurs adjacents pour les tenir propres.

### Entretien

N'utilisez pas d'agents nettoyants commerciaux. N'utilisez que des agents conçus pour usage domestique.

- Nettoyez la housse avec une éponge douce et une solution d'eau tiède savonneuse. Vous pouvez aussi utiliser un chiffon en microfibres propre et humide sans agent nettoyant.
- Utilisez un linge doux pour essuyer après le nettoyage.

## es - INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

- ▶ No use el grill/la plancha mientras esté puesta la cubierta. Se podría dañar el equipo por acumulación de calor.
- ▶ ¡Peligro de quemaduras! Coloque la cubierta en posición solo después de que el grill/la plancha se haya apagado y se haya enfriado.
- ▶ El manejo del grill/de la plancha con la cubierta puesta anulará la garantía.
- ▶ Si se usa la cubierta para evitar que se manche una parrilla, no la coloque en posición hasta que la parrilla se haya enfriado. No encienda la parrilla mientras esté puesta la cubierta. Se podría dañar la parrilla por acumulación de calor.
- ▶ No almacene artículos en la cubierta.
- ▶ Si deja la suciedad durante mucho tiempo, especialmente aceite y grasa, esta puede seguir quemándose y ser imposible de quitar. Quite inmediatamente la suciedad.

# es - Uso/mantenimiento

---

## Uso

La cubierta no está asegurada en posición.

- Coloque la cubierta en posición con las letras hacia delante.

**Consejo:** Al usar el grill/la parrilla, puede colocar la cubierta sobre las placas adyacentes para mantenerlas limpias.

## Mantenimiento

No utilice agentes limpiadores comerciales. Utilice solamente agentes diseñados para uso doméstico.

- Limpie la cubierta con una esponja suave y una solución de jabón de lavavajillas líquido y agua tibia. También puede utilizar un paño de microfibra limpio y húmedo sin agente limpiador.
- Luego de limpiar, seque la cubierta con un paño suave.







**Deutschland:**

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Telefon: 05241 89-0, Telefax: 05241 89-2090  
Miele im Internet: [www.miele.de](http://www.miele.de)

**USA:**

Miele, Inc.  
9 Independence Way  
Princeton, NJ 08540  
Phone: 800-843-7231  
Fax: 609-419-4298  
Technical Service: 800-999-1360  
[www.mieleusa.com](http://www.mieleusa.com)

**México:**

Miele S.A. de C.V.  
Miele Experience Center  
Arquímedes No. 43  
Colonia Polanco Chapultepec  
Delegación Miguel Hidalgo  
C.P. 11560, Cd. de México  
01800 MIELE 00  
[info@miele.com.mx](mailto:info@miele.com.mx)  
[www.miele.com.mx](http://www.miele.com.mx)

**Canada :**

Miele Limitée  
161 Four Valley Drive  
Vaughan, ON L4K 4V8  
Téléphone : 800-643-5381  
Télécopieur : 800-565-6435  
[www.miele.ca](http://www.miele.ca)  
[customercare@miele.ca](mailto:customercare@miele.ca)